

CTBH ECOWATT





CAJA DE CONEXIONES



CONEXIÓN ELECTRICA

- Comprobar que el mando del Paro/marcha este en posición "0"
- Abrir la tapa de la caja de mandos y conectar una alimentación monofásica 230V 50/60Hz a los bornes J1
- La consola para ajustar y visualizar los parámetros se suministra como accesorio y con un cable de 1 metro.
- Conectar el cable de la consola PROSYS CTBH al enchufe J9 situado en el circuito electrónico de la caja de mando (ver página 3)
- Cerrar la tapa de la caja de mandos

DESCRIPCIÓN

La caja de mando está preparada para que el tejado funcione a caudal constante. El ajuste de fábrica debe ser ajustado a la configuración de la instalación.

En la consola (accesorio vendido aparte):

- Las teclas y se utilizan principalmente para desplazarse dentro de los menú y confirmar las selecciones.
- Las teclas Las teclas se utilizan principalmente para modificar los valores de ajuste.





(Vendido como accesorio)

PARAMETROS GENERALES

- Poner el Paro/Marcha en la posición « 1 »
- En la pantalla se visualiza:

LANGUAGE ENGLISH ОК

Par cambiar de idioma se debe pulsar las teclas \square o + . Para confirmar pulsar la tecla \square (OK):

Una vez elegido el idioma, en la pantalla se visualizan los parámetros de funcionamiento actuales del tejado:

Q:

Qc:

 τ :

Tc:

Q:xxxm ³ /h T: X	'X°C	
Qc: xxxm3/h	Τς:ΧΧ°C	

Caudal del tejado en m3/h Caudal de consigna del tejado en m3/h Temperatura leída al nivel del tejado en ºC Temperatura de consigna en ºC Pulsando la tecla **A** aparecen los valores siguientes:

RPM:xxx rpm XX% C : X

RPM :

С

I : Velocidad del tejado en revoluciones por minuto.

XX% : Porcentaje de la velocidad máxima

: Número del canal correspondiente al número del tejado.

AJUSTES:

Para modificar los parámetros del tejado pulsar las dos teclas v durante 5 segundos:

IDIOMA ESPANOL OK

Para cambiar de valor pulsar las teclas + o . Para cambiar de valor pulsar la tecla .



Pulsar cada tecla 🔽 , 🗖 y 🕇 para modificar los valores de la contraseña 111. Para validar pulsar la tecla 👗 .



Para cambiar de valor pulsar la tecla 🔽 para SI y la tecla 🛨 para NO. Para cambiar de valor pulsar la tecla 🔼.

> CONFIGURAR MENU CANAL N : 1 OK

Para modificar el canal pulsar la tecla 🗖 o 🛨 (de 1 a 16). Para cambiar de valor pulsar la tecla 🔼.



IMPORTANTE: Si la instalación no tiene más de un tejado, el número de tejado (C) no debe ser cambiado. Cuando el tejado pertenece a una red de tejados consultar el apartado RED DE TEJADOS.

S&P CTBH ? CTBH - XXXX

Para modificar modelo (500, 800 o 1300) pulsar la tecla 🗖 o 🕂 . Para cambiar de valor pulsar la tecla 🚺.

CAUDAL CONSIGNA XXXM3/h OK

Para modificar caudal pulsar la tecla 🗖 o 🕂 . Para cambiar de valor pulsar la tecla 🚺 .



Para modificar temperatura pulsar la tecla 🗖 o 🛨 Para cambiar de valor pulsar la tecla 🚺.

Numero de planta	T⁰ de paro
1 hasta 5	0°C
6 hasta 10	5ºC
11 hasta 15	10ºC
> = 16	15ºC

VALIDAR CAMBIOS ? < SI NO

Para confirmar los cambios pulsar la tecla 🗖 y para no validarlos pulsar la tecla 🛨.



Para confirmar los cambios pulsar la tecla 🚺 o 🔽 .

RED DE TEJADOS:

Es posible conectar hasta 32 tejados para crear una red para permitir el control y ajustarlos desde un solo tejado.



Para crear una red de tejados, se debe asignar tejado a tejado, un número de canal antes que sean conectados entre ellos.



Tener cuidado no adjudicar el mismo número a dos dejados diferentes.

Primera etapa:

- Verificar que el interruptor PARO/MARCHA está en posición "0"
- Abrir la tapa frontal de la caja de control y colocar el micro-interruptor SW2-1 en posición ON
- Conectar la consola de programación remota PROSYS ECOWATT en J9 Presionar las teclas y durante 5 segundos -
- -
- A partir de ahora, seguir las instrucciones _

Pulsar las teclas 🗖 o 🖥	para tener acceso al car	nbio de número de canal/tejado	o (CANAL 1, 2, 3,).
-------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------



Pulsar la tecla **V** (OK).

Si se elige un número no asignado a un tejado, se pone en la pantalla un mensaje de error y la LED ERROR se enciende.

Communicacion ERROR C:X

Pulsar la tecla + para acceder a la pantalla.

Para corregir el canal pulsar la tecla 🗖 o 🛨 y validar con la tecla 🔽 .

Segunda etapa:

ON

Conectar las cajas de control entra ellas, en los terminales A y B guardando el orden de las letras (ver figura a bajo – conectar el terminal A de la caja de control 1 con el terminal A de la caja de control 2, etc.....).



El cable tiene que ser de dos conductores trenzados y blindados, con una sección mínima de AWG24 y una longitud máxima de 1000m.

Para el último ventilador de la red colocar el micro-interruptor SW1, situado en el circuito el el circuito el el caja de control, en la posición "**ON**".

Para todos los otros ventiladores el micro-interruptor SW1 tiene que situarse en la posición " **OFF**"



AJUSTES DE PRIMER NIVEL:

Para modificar el caudal de consigna y la temperatura de paro del tejado pulsar la tecla **V** durante 3 segundos:



Para cambiar el valor pulsar la tecla 🗖 o 🛨 .

Volver a pulsar la tecla



Para cambiar el valor pulsar la tecla 🛨 o 🗖 . Para confirmar la temperatura pulsar la tecla 🚺 .

CONNECTIONS



ELECTRICAL CONNECTION

- Check that the on/off isolator switch is on position "0"
- Open the front cover of the control box and connect the main supply 230V 50/60Hz to the terminal J1
- The remote control used to adjust and display parameters is supply with a 1 meter length cable.

- First connect this cable to the remote control PROSYS CTBH and then to the outlet J9, placed on the PCB of the control box.

- Close the front cover of the control box

DESCRIPTION

The control box fitted on the fan is ready to operate in **constant airflow**. The factory setting must be adjusted at the specificities of the site.

On the remote control: (accessory sold separately)

- The key **V** and **A** are mainly used to move in the different parameter and confirm the selection
- The keys and +, are mainly used to change the adjusted values





(Sold as an accessory)

GENERAL PARAMETERS

- Put the on/off isolator switch in position "1"
- The remote control display shows:

LANGUAGE ENGLISH OK

To modify the language press the keys - and +. To confirm press the key \land (OK):

Once the language has been selected, the remote control display shows the present fan conditions:

Q:

Qc: T :

Tc::

Q:xxxm³/h T: X	'X°C	
Qc: xxxm3/h	Τς:ΧΧ°C	

Airflow in m3/h Preset airflow in m3/h Temperature read on the fan in ºC Set temperature in ºC Pressing the key **I** gives access to other data:

RPM:xxxrpm XX% C:X

RPM : Fan speed RPM

XX %: Fan speed in % (of the maximum speed).

c : Fan number

SETTINGS

To change all the parameters of the fan press keys and a simultaneously for 5 seconds.

LANGUAGE ENGLISH OK

For change the value press keys **a** or **t**. To confirm press the key **a**.

PAS	sswo	RD	
0	0	0	

Successively press the keys \checkmark , \frown and \div to change the value (code = 111). To confirm press the key \blacktriangle .

CHANGRI	F	
PASSWOI	RD ?	
< YES	NO	

To valid your choice press the key a for YES and on the key for NO.

SETUP MENU			
CHANNEL N :	1	ОК	

To modify the channel press the key - or + (1 to 16). To confirm press the key $\overline{}$.



IMPORTANT: If there is only one fan in the installation, this parameter must not be changed. Keep the value 1. When the fan belongs to a fan network refer to the section FAN NETWORK.

S&P CTBH ? CTBH - XXXX

To modify the model (500, 800 or 1300) press the key - or + . To confirm press the key \land .

SETUP AIRFLOW		
ХХХМЗ/Һ	ОК	

To modify the airflow press the key - or + To confirm press the key \blacktriangle .

TEMP. OFF	
< xx°c	ОК

To change the value press the key - o +. To confirm press the key $\overline{}$.

Number of floor(s)	T⁰ OFF
1 to 5	<0°C
6 to 10	<5°C
11 to 15	<10ºC
> = 16	<15ºC

SETUP OK ? < YES NO

To confirm the modifications press the key \blacksquare , if not press the key \blacksquare .

SETUP OK < press any key >

To confirm all modifications press the key \blacksquare or \blacksquare .

FAN NETWORK:

It is possible to connect up to 32 fans with another to design a fan network which can be adjusted and controlled with only one remote control.



To create a fan network, assign fan by fan, a channel number to each fan without connecting one to each other.



Take care not to assign the same channel number to different fans

First step:

- Check that the on/off isolator switch is in position "0"
- Open the front cover of the control box and place the dip switch SW2-1 on position "ON"
- Connect the cable of the remote control PROSYS CTBH to the outlet J9
- Press the two keys 🚺 and 💟 of the remote control during 5 seconds
- The following display appears:

CHAN	VEL NUMBER	
ОК	x	

Press the key 🔽 (OK).

If the selected channel number does not match the number of the fan, the LED « ERROR » lights up and the following message appears.

communi	cation	
Error	c : X	

Press the key **V** to access at the display.



To modify the channel press the key \blacksquare or \blacksquare and confirm by pressing the key \blacksquare .

Second step:

Connect the control boxes one to each other, to the terminals A and B, keeping the letter order (See figure below - connect terminal A from the control box 1 to the terminal A of the control box 2, etc...).



This cable must be a two wire shielded twisted pair cable, with a minimum section of AWG24 and a maximum length of 1000m.



For the last fan of the fan network, place the switch SW1 located on the PCB of control box, on position "**ON**".

For all the other fans this switch must be on position "OFF"



SETTING OF FIRST LEVEL:

To modify the setup airflow press the key **V** 3 seconds:

SETUP AIRFLOW < xxxm3/h OK

To change the value press the key \square or \square . To confirm press the key \square .

> TEMP· ARRET < xx°C OK

To change the value press the key - or +. To confirm press the key $\overline{}$.

BOITIER DE RACCORDEMENTS



RACCORDEMENT ELECTRIQUE

- Vérifier que la commande du Marche/arrêt est en position "0"
- Ouvrir le couvercle du boitier de commande et raccorder à une alimentation 230V 50/60Hz aux bornes J1
- La console de programmation des paramètres est fournie avec un câble de 1 mètre.
- Raccorder le connecteur RJ45 de la console PROSYS CTBH à la prise J9 située sur le circuit imprimé du boitier de commande.
- Refermer le couvercle du boitier de commande.

DESCRIPTION

Le boitier de commande monté sur cet appareil est prévu pour que la tourelle fonctionne à débit constant. Le réglage d'usine doit ajuster aux spécificités du chantier.

Sur la console (accessoire vendu séparément):

- Les touches vet s'utilisent principalement pour se déplacer dans les menus et confirmer les sélections.
- Les touches et et s'utilisent principalement pour modifier les valeurs de réglage





(Vendu comme accessoire)

PARAMETRES GENERAUX

- Mettre le Marche/Arrêt en position "1"
- Sur l'écran de la console s'affiche:

LANGUAGE ENGLISH

OK

Pour changer la langue, appuyer sur les touches 🗖 ou 🛨. Pour valider appuyer sur la touche **(OK)**:

Une fois la langue choisie, s'affiche à l'écran l'état actuel de fonctionnement de la tourelle:

Q:xxxm³/h T: XX°C Qc: xxxm3/h Tc:XX°C

Q:: Qc: T:Tc:: Débit de la tourelle en m3/h Débit de consigne de la tourelle m3/h Température lue au niveau de la tourelle en °C Température de consigne en °C

En appuyant sur la touche Les valeurs suivantes sont visibles:

RPM:xxxrpm C : X	XX%	

- **RPM** : Vitesse de rotation de la tourelle en tours par minute
- *X %:* Pourcentage de la vitesse maxi.
 - : Numéro du canal correspondant au numéro de la tourelle

REGLAGES:

Pour modifier l'ensemble des paramètres de la tourelle appuyer simultanément sur les touches Tet Apendant 5 secondes :

С

LANGUE FRANCAISE OK

Pour changer la valeur appuyer sur les touches ou **±**. Pour confirmer appuyer sur la touche

MOT DE PASSE 0 0 0

Appuyer successivement sur le touches Tet et afin de modifier les valeurs (code = 111). Pour confirmer appuyer sur la touche

MODIF. MOT PASSE ? Ουι NON

Pour valider votre choix appuyer sur la touche pour OUI et sur la touche pour NON.

CONFIG∙ MENU CANAL N : 1 OK

Pour modifier le canal appuyer sur la touche -ou + (de 1 à 16). Pour confirmer appuyer sur la touche Λ .



IMPORTANT: Si l'installation ne comporte qu'une seule tourelle, le numéro tourelle (C) ne doit pas être changé. Quand la tourelle appartient à un réseau de tourelles, consulter le chapitre RESEAU DE TOURELLES.

S&P СТВН ? СТВН - XXXX

Pour modifier le modèle (500, 800 ou 1	300) appuyer sur la touche	_ou	+.
Pour confirmer appuyer sur la touche		_	_

DEBIT CONSIGNE XXXM3/h	ок
---------------------------	----

Pour modifier le débit appuyer sur la touche \square ou \blacksquare . Pour confirmer appuyer sur la touche \square .

> TEMP· ARRET < xx°c OK

Nombre d'étage(s)	T⁰ d'arrêt		
de 1 à 5	<0°C		
de 6 à 10	<5°C		
de 11 à 15	<10ºC		
> = 16	<15ºC		

Pour changer la valeur appuyer sur les touches — ou +. Pour confirmer appuyer sur la touche .

> VALID· CHANGEMENT ? < OUI NON

Pour confirmer les modifications appuyer sur la touche et pour ne pas valider les changements sur la touche

CHANGEMENT OK < Appuyer sur touche >

Pour confirmer les modifications appuyer sur la touche 🚺 ou 🔽 .

RÉSEAU DE TOURELLES:

Il est possible de raccorder jusqu'à 32 tourelles entre elles pour créer un réseau de dont chaque tourelle peut être ajustée et contrôlée à partir d'une seule console.



Pour créer un réseau de tourelles, il faut assigner, tourelle par tourelle, un numéro de canal avant qu'ils ne soient connectés entre eux.



Prendre garde de ne pas affecter le même numéro à deux tourelles différentes

1^{ère} étape:

- Ouvrir le boitier marche/Arrêt et positionner le micro-switch SW2-1 sur la position « ON ».
- Connecter la télécommande PROSYS ECOWATT à la prise J9. Appuyer sur les touches ou tele la télécommande durant 5 secondes pour avoir accès au changement de numéro de canal/tourelle comme vu précédemment.

NUMERC	CANAL
ОК	x

Appuyer sur la touche (OK).

Si le numéro de canal choisi ne correspond pas au numéro de la tourelle, la LED « ERROR » s'allume et le message suivant apparait

Communication c: XErreur

Appuyer sur la touche **v** pour accéder à l'affichage.

Pour modifier le canal appuyer sur la touche 🗖 ou 🕂 et valider avec la touche 🔽

2^{ème} étape:

Connecter les boitiers de control entre eux, entre les bornes de connection A et B, en conservant l'ordre des lettres (Voir figure ci-dessous – connecter le terminal A du boitier de contrôle 1 avec le terminal A du boitier de contrôle 2, etc...).



Le câble doit être à deux conducteurs tressés et blindés, avec une section minimale AWG24 et une longueur maximale de 1000 m.



Pour le dernier ventilateur du réseau, placer le micro-interrupteur SW1 situé sur le circuit imprimé du boitier de contrôle sur la position "**ON**".



Pour tous los autres ventilateurs le micro-interrupteur SW4 doit être sur la position "OFF"



REGLAGES DE PREMIER NIVEAU:

Pour modifier le débit de consigne de la tourelle appuyer sur la touche **v** pendant 3 secondes :



Pour changer la valeur appuyer sur les touches 🗖ou 🛨. Pour confirmer appuyer sur la touche 🔼

TEMP	· ARI	RET		
< xx°	C	ОК		

Pour changer la valeur appuyer sur les touches —ou +. Pour confirmer appuyer sur la touche .



S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, SL

C. Llevant, 4 Polígono Industrial Llevant 08150 Parets del Vallès Barcelona - España

> Tel. +34 93 571 93 00 Fax +34 93 571 93 01 www.solerpalau.com



Ref. 9023025600

